


RANT basic

Модель: RH304



Инструкция по эксплуатации

Стульчик для кормления


Mango



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



Комплектация




Корпус стула




Столешница



Матрасик




Ремень
безопасности



Ножки






Колеса




Рама сиденья


Установка

- Вставьте обе рамы в сиденья. Убедитесь, что зажим для подноса при установке направлен назад. Кнопка открытия и складывания, должна быть расположена на раме сиденья, при установке направлена наружу.
- Вставьте рамы основания в раму сиденья. При установке убедитесь, что изогнутая сторона каждой рамы обращена наружу. Нажмите на обе кнопки слева и справа, а затем сдвиньте, чтобы открыть стульчик.
- Нажмите обе кнопки слева и справа для регулировки высоты.
- Вставьте колеса и пластину.







Регулировка сиденья




Кнопка регулировки
задней части



Кнопка регулировки
высоты

- Задняя кнопка может регулироваться тремя передачами.
- Отрегулируйте высоту обеденного стула, нажав две кнопки на боковой стороне сиденья.


Регулировка угла наклона



- Как показано на рисунке, нажмите обе кнопки, чтобы отрегулировать подставку для ног в исходное положение



Складывание стула



Нажмите обе кнопки слева и справа, а затем сдвиньте, чтобы откинуть стульчик.



Внимание

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Не подносите к огню и не подвергайте воздействию высоких температур, а также не ставьте в темное, сырое место.
- Своевременно заменяйте или ремонтируйте поврежденные детали. Не используйте стульчик, если он поврежден или сломан.
- Всегда проверяйте исправность всех частей стульчика. Когда ребенок сидит на стульчике, пожалуйста, не двигайте его.
- Перед использованием убедитесь, что никакая часть тела ребенка не застряла в подвижной части обеденного стула.
- Запрещено использовать в бассейне, на пересеченной местности и в опасных местах. Убедитесь, что ремень безопасности пристегнут.
- Используйте ремень безопасности во время еды, чтобы предотвратить падение или соскальзывание ребенка с обеденного стула.
- Запрещается сажать ребенка на столешницу стула.
- Не оставляйте ребенка одного без присмотра.
- Перед использованием пожалуйста, убедитесь, что все части обеденного стула закреплены.
- Максимальный вес нагрузка на стул составляет 20 кг.
- Запрещено использование для детей младше 6 месяцев.
- Данный продукт подходит для возраста от 6 до 36 месяцев.

Мы на маркетплейсах!



Wildberries



Ozon



Яндекс



Детский
мир



СберМега
Маркет

Стульчик для кормления. Модель RH304 MANGO
Изготовитель: TAIZHOU HANNA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.
Address NO. 559, West Luqiao Avenue, Lubei street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang, China. Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, Москва, 2-я Мытищинская ул., 2, стр. 1. Этаж 5, помещение 1, комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, Москва, 2-я Мытищинская ул., 2, стр. 1. Этаж 5, помещение 1, комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 01.12.2022
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, экокожа, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

EAC