


mow
baby

Модель: MC051



Инструкция
по эксплуатации

Детский велосипед

Eagle

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



Предупреждение

- Данное изделие предназначено для детей от 3 до 6 лет
- Держите подальше от источников воспламенения!
- Сборка изделия должна производиться исключительно взрослыми!

Обслуживание и уход

- После распаковки удалите упаковочный материал и уберите его в недоступное для детей место.
- Перед каждым использованием тщательно проверяйте надёжность всех креплений.
- Проверьте, нет ли повреждений, которые могут привести к травмам.
- Неправильная сборка изделия может привести к его поломке или травмированию ребенка.
- Не допускайте перегрузки изделия.
- Не допускайте эксплуатацию изделия в холодную, дождливую или жаркую погоду.
- Не допускайте столкновения изделия с препятствиями.
- Не мойте велосипед под проточной водой, иначе это может вызвать коррозию элементов велосипеда или же привести к повреждению покрасочного покрытия.
- Во избежание коррозии протирайте соединительные элементы изделия специальной смазкой.
- Не допускайте перегрузки корзины в задней части велосипеда, иначе это может привести к опрокидыванию велосипеда.
- Управление изделием осуществляется двумя способами:
За счет вращения ножных педалей велосипеда;
За счет толкания велосипеда взрослым с помощью ручки.
- Управления в задней части велосипеда.
- Внимание! Следите за тем, чтобы дети соблюдали меры безопасности при эксплуатации настоящего изделия
- Внимание! Не используйте настоящее изделие на автомобильных дорогах.
- Внимание! Если велосипедом управляет взрослый, то убедитесь в том, что ребенок убрал ноги с педалей, в противном случае это может привести к травмированию.




Комплектация




- 1 Руль
- 2 Родительская сумка
- 3 Задние крылья
- 4 Корзина
- 5 Переднее крыло
- 6 Сиденье
- 7 Капор
- 8 Подножка
- 9 Задние колеса
- 10 Вилка
- 11 Зеркала
- 12 Передняя фара
- 13 Родительская ручка
- 14 Черные пластиковые детали
- 15 Корпус
- 16 Крепежные элементы
- 17 Переднее колесо
- 18 Защитный чехол



Рекомендации по сборке




- Установите переднее колесо: сначала вставьте переднюю крыло в переднюю вилку.
- Вставьте пружины в переднюю вилку, выровняйте переднее колесо и закрепите его винтами.
- Закрепите переднюю вилку с колесом на корпусе и закрепите винтами, как показано на рисунке.
- Установите руль и переднюю фару, как показано на рисунке;



- Установка задних колес: установите колеса, как показано на рисунке. Закрепите задние крылья на корпусе велосипеда до "щелчка", как показано на рисунке.



- Установка сиденья: выровняйте сиденье на корпусе велосипеда, как показано на рисунке. Закрепите сиденье при помощи винтов.
- Установите подножку: прикрепите подножку к сиденью, как показано на рисунке, убедитесь, что подножка надежно закреплена;



- Установка защитного чехла: выровняйте чехол и закрепите его на корпусе велосипеда, как показано на рисунке.
- Установка капора: выровняйте капор и закрепите его на корпусе велосипеда, как показано на рисунке.
- Установка задней корзины: установите заднюю корзину за кузовом. Прикрутите ее, как показано на рисунке;



- Установите ручку: закрепите родительскую ручку на корпусе, вставьте ручку в соответствующее отверстие с усилием, при этом должна выдвинуться кнопка.
- Затем совместите верхнюю часть родительской ручки с нижней. Закрепите родительскую сумку.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска товара.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции

Дата изготовления _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Наименование: Детский трехколесный велосипед MC051 EAGLE
Изготовитель: Joykie Corporation Ltd., 16F, Guangxin Building,
No.36,38,46,50,56,58 and 66,Xintang Road, Shangcheng District, Hangzhou,Zhejiang, China
Импортер: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 11.2023
Возрастная группа: 36-60 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, резина, пластик.
Произведено в Китае.

EAC